

Vervangen van een buiten bandopwinder.

Laat het scherm zakken tot de onderste stand.

Haal het optrekbandje los van de bestaande bandopwinder.

Verwijder de bestaande bandopwinder en monteer de nieuwe op de gewenste plaats.

Voer het optrekband nu onder het klepje door **over** de 2 asjes heen.

(het uiteinde van het bandje hangt nu achter het grijze rolletje)

Haal het schroefje uit het grijze rolletje en plaats deze in het gaatje dat in het optrekbandje zit.

En windt de veer op door het grijze rolletje ongeveer 13x naar u toe op te draaien.

Zorg dat u het rolletje op spanning houdt zodat u nu het bandje met schroefje kunt monteren aan het grijze rolletje.

Laat voorzichtig het grijze rolletje vieren en zorg hierbij dat er geen slagen in het band zitten.

