

Uitleg - Het borgen van het staaldraad in een staaldraadwindwerk

Benodigheden:

- Moer (M5) *bij voorkeur RVS*
- (Knijp)tang/bankschroef

U schuift de M5 moer om het uiteinde van het staaldraad.



Met een (knijp)tang of bankschroef knijpt u de M5 moer aan, waardoor deze vastgeknepen wordt aan het staaldraad.



Daarna kunt u het staaldraad door het gaatje van het staaldraadwindwerk trekken.