



aluparts

Zonwering - Aluminium onderdelen

Montagehandleiding **ENKELE PLISSÉ HORDEUR** IN-DE-DAG

*Gefeliciteerd met de aankoop van deze plissé hordeur!
Voortaan houdt u in de zomer de vliegen, muggen en
wespen buiten en komt de frisse lucht naar binnen.
Volg deze montagehandleiding om eenvoudig uw plissé
hordeur te plaatsen.*



Komt u er niet uit?

Bel Aluparts
0528 - 241 258

Inhoud

- 1x bovengeleider
- 1x onderrail
- 1x plissé cassette
- 3x of 4x bevestigingsclips
- 1x sluitclip
- 2x zijkapjes
- 2x ontvettingsdoekjes
- Schroeven



Controleer vóór het monteren of de plissé hordeur past!

Passen de bovengeleider en de onderrail tussen de kozijnen? De zijkapjes komen nog op de bovengeleider dus er moet minstens 3mm speling zijn. Voor de onderrail moet minstens 5mm speling zijn in verband met uitzetten van kunststof als de zon er op schijnt.

1

Kozijn ontvetten

Ontvet het kozijn met het bijgeleverde ontvettingsdoekje. Dit is belangrijk voor een goede hechting van het dubbelzijdige tape.



2

Bovengeleider plaatsen

De bovengeleider is standaard uitgerust met dubbelzijdig tape aan de bovenkant, zodat u het onder het kozijn kunt plakken. U kunt er voor kiezen om gaatjes voor te boren op 20cm van beide uiteindes en in het midden. Doe dit voordat u de bovengeleider vastplakt.

Verwijder het folie van het dubbelzijdige tape en plaats de aluminium bovengeleider boven in het kozijn en schroef deze eventueel vast.



3**Bevestigingsplaatjes monteren**

Teken aan de zijkant in het kozijn waar de cassette komt op 20mm vanaf de voorkant een streep met potlood.

Verwijder de beschermfolie van de bevestigingsplaatjes en plaats de bevestigingsplaatjes met de oogjes midden op de potloodstreep. Schroef deze zo nodig vast.

**4****Gaascassette vastklikken**

Kijk aan welke kant "upside" staat, die kant moet in de bovengeleider. De kant waar het koord in loopt plaatst u tegen de bevestigingsplaatjes. Druk de cassette goed tegen de bevestigingsplaatjes totdat ze klikken.

**5****Onderrail plaatsen**

Duw de gaascassette een beetje omhoog zodat u de onderrail kunt plaatsen. Ontvet de ondergrond goed met een bijgeleverd doekje en plaats de onderrail recht onder de cassette.

Laat de gaascassette zakken, zodat het goed op de onderrail staat.

**6****Evt. sluitclip bevestigen**

Bevestig nu de sluitclip in de daarvoor bestemde gleuf. U kunt er ook voor kiezen de sluitclips niet te gebruiken.

Uw plissé hordeur is klaar! Het dubbelzijdig tape heeft 24 uur nodig om tot volledige hechting te komen.

