



aluparts

Zonwering - Aluminium onderdelen

Montagehandleiding **ENKELE PLISSÉ HORDEUR** OP-DE-DAG

*Gefeliciteerd met de aankoop van deze plissé hordeur!
Voortaan houdt u in de zomer de vliegen, muggen en
wespen buiten en komt de frisse lucht naar binnen.
Volg deze montagehandleiding om eenvoudig uw plissé
hordeur op de dag te plaatsen.*

Inhoud

1x bovengeleider
1x onderrail
1x plissé cassette
2x op-de-dag profiel
3x of 4x bevestigingsclips
1x sluitclip
2x zijkapjes
2x ontvettingsdoekjes
Schroeven

1

Kozijn ontvetten

Ontvet het kozijn met het bijgeleverde ontvettingsdoekje. Dit is belangrijk voor een goede hechting van het dubbelzijdige tape.



2

Op-de-dag profiel

Plaats eerst het op-de-dag profiel aan de sluitzijde. Plaats de kant met het tape strak tegen de dagkant van het kozijn, mooi recht. De lip van het hoekprofiel laat u naar de dagkant wijzen.

U plaatst het profiel tegen de dagkant aan, zodat u ook van buiten goed met uw vingers bij de sluiting kunt.

U kunt er voor kiezen om het op-de-dag profiel zowel met tape als met schroeven te bevestigen. Boor dan eerst gaatjes voor met een metaalboor. Dit doet u ongeveer 20cm van de boven- en onderkant en in het midden. Nadat u het profiel opgeplakt hebt, boort u het profiel met schroefjes vast.



Komt u er niet uit?

Bel Aluparts
0528 - 241 258

3

Bovengeleider plaatsen

Plaats de zijkapjes op de bovengeleider.

De bovengeleider is standaard uitgerust met dubbelzijdig tape aan de achterkant, zodat u het tegen het kozijn aan kunt plakken. Zorg dat de bovenkant van de bovengeleider gelijk komt met de bovenkant van het op-de-dag profiel.

Verwijder het folie van het dubbelzijdige tape en plaats de aluminium bovengeleider boven het kozijn. Druk stevig aan, zoals op de foto.

**4**

Op-de-dag profiel

Nu plaatst u het op-de-dag profiel aan de cassettezijde.

Verwijder het folie van het dubbelzijdige tape.

Schuif het profiel onder de bovengeleider en zorg ook hier dat de bovenkant gelijk komt met de bovengeleider. Plaats de onderkant op de onderdorpel plak mooi recht vast. Duw stevig aan om te bevestigen.

Net als het andere op-de-dag profiel, kunt u er voor kiezen om dit profiel voor te boren en vast te schroeven.

**5**

Bevestigingsplaatjes monteren

Teken in het op-de-dag profiel aan de cassettekant op 20mm vanaf de voorkant een streep met potlood.

Verwijder de beschermfolie van de bevestigingsplaatjes en plaats de bevestigingsplaatjes met de oogjes midden op de potloodstreep. Schroef deze zo nodig vast.

**6**

Gaascassette vastklikken

Kijk aan welke kant "upside" staat, die kant moet in de bovengeleider. De kant waar het koord in loopt plaatst u tegen de bevestigingsplaatjes. Druk de cassette goed tegen de bevestigingsplaatjes totdat ze klikken.



7

Onderrail plaatsen

Duw de gaascassette een beetje omhoog zodat u de onderrail kunt plaatsen. Ontvet de ondergrond goed met een bijgeleverd doekje en plaats de onderrail recht onder de cassette.

Laat de gaascassette zakken, zodat het goed op de onderrail staat.

**8**

Evt. sluitclip bevestigen

Bevestig nu de sluitclip in de daarvoor bestemde gleuf. U kunt er ook voor kiezen de sluitclips niet te gebruiken.

Uw plissé hordeur is klaar! Het dubbelzijdig tape heeft 24 uur nodig om tot volledige hechting te komen.

