




Changement de sens de rotation :
Intervertissez les fils marron et noir du
moteur.



aluparts

Protection solaire – Pièces en aluminium