



Veranderen van Draairichting:

- Wissel de bruine en zwarte motordraad om.

