


## Afstellen LS 40

1 De draairichting van de oprolbuis bepaalt welke afstelstift te gebruiken



2 Afstellen onderste punt: drie mogelijkheden



Motor stopt voor onderste punt  
→ 3




Motor stopt op het goede punt  
→ 5



Motor stopt niet op het onderste punt  
→ 4

3 Onderpunt te hoog



Draai juiste stift naar +



ok → 5

4 Onderpunt te laag



Draai juiste stift naar -



Terug naar punt 2

5 Afstellen bovenste punt: drie mogelijkheden



Motor stopt voor bovenste punt  
→ 6



Motor stopt op het goede punt  
ok → 8



Motor stopt voorbij bovenste punt  
→ 7

## 6 Bovenpunt te laag



Draai juiste stift naar +



ok → 8

---

## 7 Bovenpunt te hoog



Draai juiste stift naar -



Terug naar punt 5

---

## 8 Test

